


## FUNZIONI DEI COMANDI

CAMBIO VELOCITÀ  
DEL NASTRO

INDICAT. LIVELLO  
DI REGISTRAZ.

CONTAGIRI  
NASTRO

LEVA AVANZAM  
RAPIDO



REGISTRAZIONE  
(Rosso)

FERMO  
(Nero)

ASCOLTO  
(Verde)

RIAVVOLGIMENTO  
(Giallo)

INTERR. GENER.

SPIA ACCENS.

VOLUME

TONO